

# Ardobec

## Comptoirs d'ardoise : Nettoyage et Entretien recommandés

### **Nettoyage**

Le nettoyage au savon noir est recommandé pour la surface des comptoirs d'ardoise. Le savon noir est fait à partir d'huile d'olive, il est biodégradable et sans solvant, et il est recommandé pour nettoyer les surfaces vernies et huilées. Le nettoyage peut être hebdomadaire pour une utilisation résidentielle, et plutôt journalier pour une utilisation commerciale. À noter que l'ardoise est très résistante aux produits chimiques, il est donc également possible de nettoyer la surface avec des produits nettoyants assez agressifs.

### **Huile minérale**

L'application d'huile minérale est le seul entretien recommandé pour les surfaces d'ardoise. L'huile minérale redonnera du lustre et de l'éclat à la pierre, et elle camouflera les égratignures de surface s'il y en a. Un bon nettoyage est requis avant d'appliquer l'huile minérale. Verser un bon filet d'huile sur la surface, puis étendez-la généreusement et de façon uniforme avec un chiffon propre. Après quelques minutes, avec un 2<sup>e</sup> chiffon propre, repasser sur la surface pour éponger le léger surplus de façon uniforme. Appliquer ponctuellement selon les besoins (aux 6 mois environ pour une utilisation résidentielle, et mensuellement dans le cadre d'une utilisation commerciale).

### **Scellant**

Les comptoirs d'ardoise d'Ardobec ont été scellés en usine avec un scellant pour la pierre naturelle de très haute qualité qui pénètre les pores de la pierre et scelle en profondeur. Il n'est généralement pas nécessaire d'en réappliquer dans le futur.

Toutefois, dans le cadre d'une utilisation commerciale intensive, il peut être recommandé d'en réappliquer annuellement. Dans ce cas-ci, un bon nettoyage de la surface est requis avant d'appliquer le scellant. Versez-en un léger filet sur la surface, puis étendez-le généreusement et de façon uniforme avec un chiffon propre. Très important pour éviter d'avoir une surface collante : après quelques minutes, avec un 2<sup>e</sup> chiffon propre, repasser sur la surface pour éponger le léger surplus de façon uniforme. Attendez au moins 3 heures avant de toucher la surface pour éviter de faire une empreinte dans le scellant.